

# UND SO EINFACH GEHT'S...

**Einsatzbereich:** Der neue picobello® Batterie-Schmelzer ist für das Schmelzen von Füllstoffen wie Hartwachs und Kerami-Fill® konzipiert. Der Schmelzer wird mit 3 x 1.5V AA Batterien betrieben. Der Schmelzer hat eine gebogene Spitze zum Mischen und optimalen Einbringen der Füllstoffe – auch in Ecken und Kanten. Handhabung und Bedienung sind ganz einfach.



**Anwendung:** Vor dem ersten Gebrauch des Batterie-Schmelzers schieben Sie den Deckel des Batteriefachs (s. Abb. 1) herunter und setzen 3 x 1.5V AA alkalische Batterien in das Batteriefach ein und schließen wieder den Deckel.

Entfernen Sie die Schutzkapsel von der Spitze. Schieben Sie den „On/Off“ Schalter auf die Position „ON“ (s. Abb. 2). Halten Sie den Schmelzer wie einen Kugelschreiber. Zum Aufheizen des Schmelzers den blauen Knopf ca. 10 - 15 Sekunden gedrückt halten. Das rote Lämpchen signalisiert, dass der Schmelzer aufheizt.

**Hinweis:** Sollte beim Schmelzen der Füllstoff qualmen, lassen Sie den „ON“-Knopf los – die Spitze kühlt langsam ab. Sie können die Temperatur jederzeit wieder durch Drücken des „ON“-Knopfes erhöhen. Um Energie zu sparen nur auf den „Power“ Knopf drücken, wenn geschmolzen wird. Den heißen Schmelzer aufrecht abstellen, wenn er nicht gebraucht wird. **ACHTUNG:** Beim Befüllen der Schadstelle den Schmelzer nicht aufdrücken, Spitze könnte brechen. Reinigen: Reinigen Sie die Schmelzerspitze nach jeder Verwendung mit einem Tuch. Nach dem Schmelzen, schieben Sie den Schalter auf die „OFF“ Position und setzen die Schutzkappe wieder auf die Spitze, nachdem diese abgekühlt ist.

**Sicherheitshinweise:** Lagern Sie den Schmelzer nur mit der Verschlusskappe und stellen Sie dabei sicher dass der „ON/OFF“-Schalter auf der Position „OFF“ steht. Im Betrieb ist die Spitze heiß. Die Spitze im Betrieb nicht berühren. Das Gerät nicht mit Wasser in Berührung bringen.

## Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten und Bauteilen:

Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgegeben werden soll, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen. Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!