

UND SO EINFACH GEHT'S ...



1 Vorbereiten und Säubern

Lose, überstehende Teile entfernen. Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. **Tipp:** Mit Alkohol oder Verdünnung säubern. Randverfärbungen mit dem Schleifpapier oder (Zahn-)Bürste entfernen.



2 Füllen

Schwarze Kappe von der Spritze des Keramikfüllers entfernen. Kanüle fest auf die Spritze aufsetzen. Füllstoff direkt in den Schaden geben, bis dieser leicht überfüllt ist.



3 Aushärtung vorbereiten

Transparenten Folienstreifen direkt auf die befüllte Stelle legen. Füllstoff mit dem Holzspatel glatt streichen. Darauf achten, dass sich keine Blasen unter der Folie bilden. Diese ggf. ausstreichen.



4 Aushärten

Mini-LED-Lampe durch mittiges Drücken oder Verschieben des kleinen Reglers aktivieren. Die befüllte Stelle von max. 1 cm Entfernung ca. 2-3 Minuten durch Ausleuchten aushärten. Aushärtezeit variiert nach Schichtstärke. **Achtung:** Nicht direkt in die LED-Lampe sehen, kann zu dauerhaften Augenschäden führen.



5 Folie entfernen

Nach der Aushärtung des Füllstoffs den transparenten Folienstreifen entfernen.



6 Überstand abschleifen

Den ausgehärteten Überstand mit dem Schleifpapier unter leichtem Druck und kreisenden Bewegungen abschleifen. **Achtung:** Nicht zu fest schleifen, um die Beschädigung nicht zu unterschleifen. Schaden sollte fühlbar randlos glatt sein.



7 Polieren

Zum Polieren Verschlusskappe der Polierpaste entfernen. Kanüle fest auf die Spritze aufsetzen, etwas Polierpaste auf die reparierte Stelle geben und mit dem Baumwolltuch unter leichtem Druck und kreisenden Bewegungen einreiben, bis der Glanz des Umfelds erreicht ist.



8 Reinigen. Fertig!

Die Reste der Polierpaste mit einem trockenen und sauberen Bereich des Baumwolltuchs reinigen. Fertig!